

BG:

Препарат за поставяне на фолио (ГЕЛ)

Етилов алкохол – 5%

Регламент № 1272/2008 (CLP)

Сигнална дума: Опасно

Пиктограма за опасност

Предупреждения за опасност:

H225 Силно запалими течност и пари.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.

- Тютюнопушенето забранено.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P241 Използвайте електрическо/проветряващо/ осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.

P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължавайте да промивате.

P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

EN:

Application liquid

Ethyl alcohol – 5%

Regulation No. 1272/2008 (CLP)

Signal word: Danger

Hazard pictogram

Hazard statements:

H225 Highly flammable liquid and vapor.

H319 Causes serious eye irritation.

Precautionary statements:

P210 Keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces.

- No smoking.

P233 Keep container tightly closed.

P241 Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment.

P243 Take precautionary measures against static discharge.

P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P403 + P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.

DE:

Produkt für die Folienmontage (GEL)

Ethylalkohol – 5 %

Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrensymbol

Gefahrenhinweise:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten.

- Rauchen verboten.

P233 Behälter dicht geschlossen halten.

P241 Explosionsgeschützte elektrische/Belüftungs-/Beleuchtungsgeräte verwenden.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.